


MANUAL DE INSTRUÇÕES

**TRUCK FILTRO** 

FICAP 2 e 4







# SUA PRIMEIRA OPÇÃO EM FILTRAGEM

# **APRESENTAÇÃO**

A PETROPURO parabeniza-o(s) pela aquisição do(s) Produto(s) de nossa fabricação, pois ao investir em tecnologia que objetiva melhorar a qualidade de seu combustível, permita-lhe(s) demonstrar seu respeito ao cliente consumidor inclusive o meio ambiente.

Apresentamos a seguir, o manual de instruções do(s) produto(s) adquirido(s), que proporcionará todas informações necessárias para o melhor conhecimento dos equipamentos, suas aplicações, características, instalação funcionamento e instruções para manutenção no decorrer do uso dos equipamentos.

PETROFIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA. Av. Graciliano Ramos, 300. Pq. Industrial Cacique

CEP: 86073-040 Londrina - PR - Brasil

SAC: +55 (43) 3031-4500

www.petropuro.com.br

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRUCK FILTRO

FICAP 2 e 4

Filtro Coalescente de Alta Performance





# **IMPORTANTES NORMAS PARA SEGURANÇA**

#### Como reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimento às pessoas:

- Certifique-se de que a voltagem da sua tomada seja a mesma de seu equipamento.
- Não ligue o equipamento com o reservatório de combustível do estabelecimento vazio.
- As tubulações de entrada, saída e bypass do filtro são partes integrantes do equipamento, que foram submetidas a rigorosos testes de estanqueidade, portanto recomendamos não mexer em suas conexões e união.
- A instalação elétrica deve ser feita por profissionais habilitados para Zonas Classificadas.

# **ÍNDICE**

1.	TRUCK FILTRO	
	Funcionamento	9
	Dados Técnicos	
	Autonomia e Aplicação	
2.	COMPONENTES	
	FICAP 2	
	FICAP 4	
3	INSTALAÇÃO	
٥.	Croqui de Instalação	
	Instalação Hidráulica	
	Instalação Elétrica	
	Painel de comando com Chave Seletora	
	Aterramento	
1	MANUTENÇÃO	
4.	•	
	Quando Fazer?	
_	Como Fazer	
5.	Perguntas Frequentes	33

### 1. TRUCK FILTRO

#### **Funcionamento**

Filtro reservatório com sistema de bombeamento próprio. O sistema retira o biodiesel do tanque reservatório aéreo ou subterrâneo e armazena em seu pulmão. Ocorrem as 3 fases de filtragem descritas abaixo.

1º FASE - O combustível em estado de inércia, decanta para um depósito, deixando as partículas sólidas e a água no fundo do mesmo. Para este estágio, o TRUCK FILTRO (FICAP) possui um visor para visualização e acompanhamento.

2º FASE / PRÉ-FILTRAGEM - Elemento plano com material que impede a passagem de partículas sólidas grossas e parte da água.

**3º FASE** - Elemento filtrante de última geração utilizado na filtragem da aviação americana. Elemento coalescente com dois meios filtrantes. O primeiro para retenção de partículas sólidas de 40 micra e o segundo em papel hidrofóbico siliconado (ação de repelir a água) de 30 micra.

#### TRABALHO DA BOMBA:

A bomba abastecedora irá trabalhar na pressão positiva, pois o combustível esta armazenado acima de seu nível no TRUCK FILTRO.

Os meios filtrantes estão bem dimensionados para a vazão total das bombas, não permitindo restrições independente do volume.

Truck Filtro

#### **Dados Técnicos**

Versão	Modelo	Especificação
	FICAP 2	Peso: Comprimento: 1768 mm Altura: 1069 mm Largura: 2261 mm N° Saídas p/ bombas Abastecedoras: 2 Vazão por bomba abastecedora: 300 lpm Vazão Total: 12 m³/h
	FICAP 4	Peso: Comprimento: 1768 mm Altura: 1069 mm Largura: 2261 mm N° Saídas p/ bombas Abastecedoras: 4 Vazão por bomba abastecedora: 600 lpm Vazão Total: 24 m³/h

### Autonomia e Aplicação

Modelos	Autonomia	Operação	Aplicação	Utilização
FICAP 2 (FICAP - Filtro coalescente de alta performance 02)	2 bombas simples/dual	Diretamente na sua linha	Aplicável na purificação de combustível como diesel e	Postos de abastecimento comerciais;  Empresas públicas e privadas com sistema de abastecimento
FICAP 4 (FICAP - Filtro coalescente de alta performance 04)	4 bombas simples/dual	de sucção de bombas de abastecimento	biodiesel, em todas as suas variedades.	próprio; Transportadoras revendedoras retalhistas (TRR'S)

Truck Filtro

# 3. INSTALAÇÃO

Antes da instalação verifique cuidadosamente se ocorreu durante o manuseio de transporte algum dano ou avaria no aspecto físico e funcional do produto. Em caso afirmativo comunique imediatamente o nosso serviço de atendimento ao cliente SAC, através do fone: (43) 3031-4500 ou pelo e-mail: sac@petropuro.com.br


Este capitulo contem informações importantes para a instalação hidráulica e elétrica dos equipamentos FICAP 2 e 4. Lembrando que qualquer instalação deve ser feita por mão de obra certificada segundo a Resolução CONAMA, n° 319, art° 3.

Será representado claramente através de textos e pictogramas os procedimentos a ser realizados para a instalação do equipamento, qualquer dúvida consultar o Croqui de Instalação na página ao lado o qual possui o esquema de instalação.

#### **IMPORTANTE**


- A instalação do sistema Truck Filtro deve ser feita por instalador certificado.
- Instalar antes da entrada de cada bomba de transferência um filtro cesto (Y), de acordo com o diâmetro da tubulação.
- O filtro de linha (Y) é indispensável para preservar a bomba de transferência.
- As conexões entre as tubulações devem ser cuidadosamente vedadas para evitar qualquer entrada de ar.


### Croqui de Instalação



Instalação 13

### Instalação Hidráulica







#### Ligação do reservatório do estabelecimento ao Truck Filtro.

Ligar por meio de tubulações o reservatório subterrâneo para postos de combustíveis observando o trajeto da linha de sucção até a entrada da tubulação da bomba de transferência do Truck Filtro.

Utilize um Filtro Cesto ( Y ) na entrada do Truck Filtro para a proteção da bomba de transferência.





Instalação 15

#### Instalação Elétrica

A instalação elétrica deve seguir a norma ABNT NBR IEC 6007914 e, para reparo dos equipamentos elétricos, a norma ABNT NBR IEC 6007919, pois a área de instalação é classificada, isto é, potencialmente explosiva. Utilizar mão de obra especializada, com pleno conhecimento das normas citadas.


#### CAIXA DE PASSAGEM PARA REGUA DE BORNES:

O TRUCK FILTRO sai de fábrica com a voltagem de 220V, se a caso a rede elétrica for de 220V não há a necessidade de fazer modificações. Quando a rede elétrica for de 380V há a necessidade de fazer modificações.


Para fazer a alteração da tensão elétrica de 220V para 380V conforme o seu estabelecimento, consulte os procedimentos de alteração na próxima página.

#### **IMPORTANTE**


- Utilizar profissional habilitado para Zonas Classificadas. (RISCO DE EXPLOSÃO)
- O sistema Truck Filtro sai de fábrica com a tensão de 220V.
- O Truck Filtro sai de fábrica com padrão de rede Trifásica.













tensão também no motor do

equipamento.



Fazer a instalação da rede elétrica do estabelecimento com a rede do equipamento, ligando as três fases (T,S,R) na placa superior.



Instalação 17


#### Painel de Comando com Chave Seletora



#### **IMPORTANTE**

- No modo manual, não ocorrerá desligamento automático, podendo transbordar combustível do equipamento.
- Nunca ligar a chave seletora com o reservatório subterrâneo de combustível vazio, pois poderá danificar a bomba de transferência de seu equipamento.

#### **Aterramento**



#### Conectar o fio do aterramento no Truck Filtro.

Conecte o fio do aterramento através de conector c/ cabo apropriado, fixado por parafuso no local indicado na imagem, próximo a caixa de passagem para régua de Bornes.

#### **IMPORTANTE**

• Todo equipamento elétrico, instalado em áreas classificadas, deve ser aterrado de forma a garantir a segurança estabelecida pela norma. O aterramento deve atender as normas brasileiras (ABNT).

Instalação 19

# 4. MANUTENÇÃO

#### **Quando Fazer?**

Para o contínuo funcionamento do seu filtro TRUCK FILTRO, é necessário a realização de manutenções periódicas.

É necessario fazer a manutenção quando a bomba ficar lenta ou quando o vacuômetro instalado no seu filtro indicar 200mmHg a mais do peso inicial da linha como no exemplo do vacuômetro ao lado.


Isso indica que os elementos filtrantes estão saturados e necessitam ser trocados. A qualidade do Biodiesel também influenciará na saturação dos elementos filtrantes.

Para aquisição de componentes de reposição, comunique com a PETROPURO através do telefone:


(43) 3031-4500, informando o modelo de seu filtro e sua região. Serão enviados os elementos filtrantes e um jogo de


Serão enviados os elementos filtrantes e um jogo o reparos de vedação (o-ring) aplicável ao modelo de seu filtro.


#### Exemplo:





#### Como fazer:














Realizar a troca dos elementos cilíndricos (cartuchos).


 ${\bf F}$  - Os elementos cilíndricos são fixados por manípulos, basta girá-los no sentido anti-horário para soltar.

Obs.: O FICAP 4 contém 3 elementos cilíndricos, no caso girar os manípulos de todos para solta-los.



























# 5. PERGUNTAS FREQÜENTES

### 1) O que fazer quando o produto acabar no tanque reservatório do estabelecimento?

- Desligar o filtro imediatamente, pois se ficar ligado pode causar a quebra da bomba ou queima do motor elétrico no Truck Filtro 2 ou 4.
- Para o Truck Filtro 6 já possui nível mínimo de segurança, desliga automaticamente.
- -Adicionalmente possui opção manual.

### 2) O que fazer quando a bomba tem dificuldade de puxar o combustível do TRUCK FILTRO?

- Verificar através do vacuômetro, a saturação dos elementos cilíndricos.
- Se verificar situação indicada na página 24, realizar a troca dos elementos cilíndricos.
- Verificar se o nível do compartimento 1 está muito acima do nível do compartimento 2, como mostra a imagem ao lado, isso significa que o elemento plano está saturado acima do normal, indica-se efetuar limpeza do elemento plano conforme a página 29.



\* Esta situação apresenta a saturação do elemento plano, necessitando a realização da manutencão

Perguntas Freqüentes 29

#### 3) É obrigatório fazer o aterramento do filtro?

Sim é obrigatório. Fazendo o aterramento é possível evitar a queima de componentes elétricos que não possuem garantia.

# 4 ) Qual o melhor local para fazer a instalação do TRUCK FILTRO, na ilha ao lado das bombas abastecedoras ou próximo ao tanque de combustível?

A PETROPURO recomenda fazer a instalação próximo ao tanque de combustível. Para evitar o aumento de energia elétrica do estabelecimento e evitar o desgaste prematuro da bomba de transferência e do motor elétrico.

### 5 ) Em qual local do TRUCK FILTRO é feita a selagem do INMETRO?

A selagem é feita no eliminador de ar. Para ligação do eliminador de ar com as bombas abastecedoras, o lacre do sistema deve er feito por pessoa credenciada junto ao INMETRO.

## 6 ) O que fazer em caso de queda de fase elétrica (Motor roncando) ?

Desligar imediatamente a chave de comando e solicitar um eletricista.

## Quais foram as ultimas manutenções realizadas no equipamento:

DATA	DESCRIÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO



